

BH-200 保平安

後視鏡型行車記錄器快速操作手冊



LOCOSYS

保平安 BH-200
GPS Rearview Mirror Car Recorder
多功能後視鏡行車記錄器


GPS 衛星定位、精準導航
全時守護

送 8G 記憶卡

- ☆ 內建MTK高靈敏度衛星接收模組，支援各類違規點警告提示
- ☆ 內建HD超高解析度、360度可調整式超廣角鏡頭，2.4吋LCD
- ☆ 循環式無接縫錄影，不需撥放程式即可在PC上觀看錄影檔案

The advertisement features a background image of a car driving on a road. It includes the product name, logo, and a list of features. A callout box indicates that an 8GB memory card is included. The features listed are: built-in MTK high-sensitivity satellite receiver module for various violation point warnings; built-in HD high-resolution, 360-degree adjustable ultra-wide angle lens, 2.4-inch LCD; and loop recording without gaps, allowing for viewing video files on a PC without the need for playback software.

一. 外觀說明：




A: Rec 按鍵 B: Mode 按鍵 C: 上推式 按鍵

首次安裝時，請先將 BH-200 裝設固定至原車後視鏡上，將配件電源插入點煙器孔內後，將鑰匙電門引擎起動通電後，開機約 20 秒螢幕至正常工作畫面，請插入內附 SD 新卡 (新卡首次使用會要求進行格式化，請點選 <是>)，完成後，BH-200 保平安產品開始正常錄影工作；GPS 衛星定位時間會依車輛停放或行駛環境而定 (建議首次 GPS 定位，請將車輛行駛至空曠環境，以加快衛星定位時間)，當 GPS 定位完成後，語音會告知 GPS 已連線成功。

二. 選單說明：


進入選單方式：持續按住 B 約 3 秒，畫面顯示



A 和 B 為 上/下瀏覽選項，將 C 手動上推，為<確定>進入。

將 C 上推持續約 3 秒，離開選單，回到正常錄影工作畫面。

1. 手動時間設定：當 GPS 衛星定位完成，會自動調整更新日期和時間。




A 和 B 調整數字，C 確定。

2. 格式化：當 SD 鎖檔過多或是儲存溢滿時，會告知用戶請重新格式化，清除不必要檔案。




A 和 B 調整，C 確定。

3. 提示音：語音撥放提示音，依用戶需求自行設定調整。




A 和 B 調整，C 確定。

4. 錄音：依用戶需求自行設定調整。




A 和 B 調整，C 確定。

5. 語言：依用戶需求自行設定調整。




A 和 B 調整，C 確定。

6. 螢幕顯示：可依用戶需求自行切換 LCD 顯示畫面資訊。




A 和 B 調整，C 確定。

7. 螢幕預設：依用戶需求自行設定調整.



A 和 B 調整 , C 確定.

8. 自動錄影保護靈敏度：內部有 G-SENSOR 震動傳感器，依用戶需求自行設定調整.



A 和 B 調整 , C 確定.

9. 防撞錄影感度：當車輛引擎熄火後，經 3 分鐘未引擎再啟動，BH-200 自動會進入警戒狀態，碰撞啟動錄影感度選項(高；中；低；關)，關機 3 分鐘後啟動偵測，碰撞錄影 1 分鐘. 依用戶需求自行設定調整.




A 和 B 調整 , C 確定.

10. 時間標記：




A 和 B 調整 , C 確定.

11. 車速標記：依用戶需求自行設定調整.



A 和 B 調整 , C 確定.

12. 關機持續錄影：依用戶需求自行設定調整.




A 和 B 調整 , C 確定.

13. 音量：依用戶需求自行設定調整.




A 和 B 調整 , C 確定.

14. 警示點提示：



A 和 B 調整 , C 確定.

15. 警示超速提示：



A 和 B 調整，C 確定。

16. 超速提醒：依用戶需求自行設定調整，建議值請調整 110 km/h.



A 和 B 調整，C 確定。

17. 出廠預設：恢復到出廠設定值。



C 離開。

三. 影片強制保護鎖檔：



按 A 約 1 秒時間，顯示畫面右上方出現

黃色鑰匙。

四. 影片撥放說明：



1. 按 B 約 1 秒時間，畫面顯示
A 和 B 選擇撥放影片的時間，按 C 開始撥放，長按 C 約 3 秒時間，離開回到正常錄影工作畫面。
2. 直接取下 SD 卡，可在電腦上直接撥放，直接點選 ADRPLAY 進行撥放，如果發生無法撥放，請暫時手動關閉電腦上的(防毒軟體)運作。

五. 故障簡易排除：

1. 當發生按鍵或是錄影當機沒有任何反應時，請直接取下 BH-200 並保持電源供電狀態，機器背後中間處有一小孔 (Reset)，請用迴紋針或是筆芯輕輕頂入孔內約 2 秒時間，系統會自動重新開機，恢復正常。
2. 當發生斷電情形，取下電源點煙器接頭，將前端手動旋轉開來，目視檢查內部保險絲是否有斷裂。以上如果有任何使用上疑問，請洽客服電話 02-8698-3698 並於上班時間 10-17 点時段，將有專員為您解答處理。

六. BH-200 軟體更新方式：


1. 取得更新韌體 xxx.bin 檔.

(1). 請至 www.locosystech.com 上網自行下載更新軟體.


(2). 請與(大辰科技)客服聯絡，並提供個人電子郵件信箱，客服專員會將軟體寄給您.

2. 取下 SD 卡，並在電腦上開啟 SD 卡直接開啟 ADRPLAY 程式.

3. 請直接點選下方設定(紅色箭頭)選項.




4. 在工具箱內，點選 (上傳韌體到 SD 卡).





5. 依照下方 1 -> 2 -> 3 步驟更新匯入韌體，上傳完成.



6. 將 SD 卡重新插入 BH-200 機器內，請持續按住 C 上推鍵，將引擎發動起動電源，BH-200 螢幕顯示上會呈現藍底畫面並開始進行自動更新，請放開 C 上推鍵，全程更新時間約需 40 秒，更新完成後，請再按一回 C 上推鍵，機器將自動重新開機，完成更新程序.